

Mobiele telefoon PROVXXL

Handleiding

Beste klant,

Hartelijk dank dat u voor de Pro V XXL gekozen heeft.

Belangrijke informatie: taalinstelling

De taal van de telefoon wordt automatisch door de simkaart ingesteld. Plaats daarom eerst de simkaart, overeenkomstig de handleiding, voor u de telefoon in gebruik neemt.

Als de taal per ongeluk is veranderd, kunt u die met de volgende toetscombinaties snel aanpassen, zonder door het Menu te hoeven bladeren:

Engels:	* # 0044 # A- toets
Duits:	* # 0049 # A- toets
Italiaans:	* # 0039 # A- toets
Spaans:	* # 0034 # A- toets
Frans:	* # 0033 # A- toets
Nederlands:	* # 0090 # A- toets

Belangrijke informatie: toetsvergrendeling

Met uw nieuwe telefoon kunt u heel makkelijk voorkomen dat de toetsen ongewild geactiveerd worden (bv.: in de tas).

Aan de zijkant van het toestel zit een schakelaar waarmee u de toetsvergrendeling gemakkelijk kunt aan- en uitzetten. Let er op dat de blokkering uitgeschakeld is (schakelaar naar boven) als u het toestel voor de eerste keer instelt en gebruikt.

Belangrijke informatie: sprekende toetsen

Vanaf nu heeft u geen bril meer nodig voor het intoetsen van een telefoonnummer.

Met de functie 'Sprekende toetsen' zegt uw nieuwe telefoon welk cijfer u zojuist heeft ingetoetst!

Bij het aan-/uitschakelen drukt u op C-toets in het menu te komen – ga verder met de D-toets naar Instellingen – Telefooninstellingen - Gebruikersprofiel (Algemeen/Aanpassen) – Geluidsinstellingen - Toetsgeluiden

Lees voor u uw telefoon gebruikt de volgende belangrijke informatie om schade aan personen of voorwerpen te voorkomen.

Algemeen

De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een voorbeeld en stemmen niet noodzakelijk overeen met de huidige staat van het product.

De informatie in deze gebruikshandleiding kan zonder kennisgeving veranderd of uitgebreid worden.

Technische veranderingen en fouten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Bewaar zorgvuldig alle onderdelen die bij het product horen.

Gebruik het toestel uitsluitend conform de voorschriften. Ander gebruik kan leiden tot beschadiging van het product of in de omgeving van het product.

Vermijd het gebruik van het toestel in de volgende omgeving: bij grote temperatuurswisselingen, temperaturen boven 60° of onder 0° Celsius, gebieden met veel stof of elektrostatische storingen en een hoge luchtvochtigheid. Vermijd contact met agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën en andere vloeistoffen.

Reinig het mobieltje altijd uitsluitend met een droge, zachte doek.

Voer nooit zelf reparaties uit! Ombouwen of veranderen van het product vermindert de productveiligheid.

Alleen de meegeleverde accu en adapter zijn bestemd voor de stroomvoorziening van dit product. Enig ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt elke goedkeuring inzake dit product ongeldig.

Dragers van pacemakers moeten een afstand van tenminste 20 cm tussen het toestel en de pacemaker in acht nemen.

Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen respectievelijk in de buurt van medische apparaten uit.

Bestuur nooit een voertuig terwijl u de mobiele telefoon in de hand heeft. Neem de geldende nationale (verkeers-)wetgeving in acht.

Bevindt u zich in een vliegtuig, dan moet de mobiele telefoon uitgeschakeld staan.

Gebruik het mobieltje niet in de buurt van benzinstations, brandstofdepots, in chemische fabrieken, op plaatsen waar explosieven tot ontploffing gebracht worden, in potentieel explosieve omgevingen zoals daar waar getankt wordt, op olieopslagterreinen, onderdeks op boten en in overgiet- en opslaginrichtingen.

Schijn nooit mensen of dieren in de ogen met het led-zaklampje. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt niet geaccepteerd.

BEDIENINGSMECHANISMEN

Toets (toets voor ophangen)

- Aan-/uitschakelen: 2s lang ingedrukt houden
- Gesprek beëindigen
- In het menu: een stap terug
- Invoer wissen

Pijltjestoetsen

Beide toetsen zijn voor het bladeren door het telefoonboek en in het menu

- In stand-by: pijltje naar boven toets: Menu
- In stand-by: pijltje naar beneden toets: Telefoonboek

OK-toets (toets voor opnemen)

- Bellen resp. gesprek aannemen
- In het menu: keuze bevestigen
- In stand-by: toegang tot de oproeplijst

Led-zaklamp

- Schakelaar omhoog: lampje aan
- Schakelaar naar beneden: lampje uit

Toetsvergrendeling

- Schakelaar naar boven: toetsvergrendeling uit
- Schakelaar naar beneden: toetsvergrendeling aan

1 toets (= antwoordapparaat)

Lang indrukken om de Mobilbox (antwoordapparaat) te activeren

*-toets

In stand-by:

- Lang indrukken voor verkort kiezen 'VIP 1'
- 2x kort indrukken: + (netnummer resp.: +31 voor NL)
- Bij het schrijven van een sms: speciaal teken
- Radio: automatische zenderzoeker

0 toets

Bij het schrijven van een sms: spatie: Tijdens een gesprek: handsfree

SOS toets (op de achterkant van het toestel) Door het indrukken van de noodoproettoets wordt automatisch een van tevoren ingevoerd telefoonnummer (noodoproep) gebeld

#- toets

In stand-by:

- Lang indrukken voor verkort kiezen 'VIP 2'
- Bij het schrijven van een sms: commutatie tussen de hoofdletters/kleine letters en de cijfers

(FM) FM-radiotoets

FM-schakelaar omhoog: radio aan

FM FM-schakelaar naar beneden: radio uit

+ Toets

Geluidsvolumeregeling bij het

- telefoneren en radio beluisteren

EERSTE STAPPEN

Simkaart plaatsen

1. Verwijder het accu-afdekplaatje aan de achterkant door het naar beneden te schuiven.

2. Schuif nu de simkaart met het goudkleurige contactstuk naar beneden in de simkaarthouder. Zie op de afbeelding op welke plaats de uitsparing op de simkaart moet komen.

Accu plaatsen en opladen

Accu plaatsen. Let erop dat het contactstuk op de accu en die van het toestel op dezelfde plaats samenkomen. Schuif nu het accu-afdekplaatje weer op zijn plaats tot het precies goed zit.

Steek om op te laden de stekker van de oplaadkabel in het contact aan de onderkant van het toestel.

Let op

Laad de accu vóór het eerste telefoongesprek minimaal 4 uur op!

Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadapparatuur en accu, het gebruik van een andere oplaadadapter of andere accu's kan gevaarlijke gevolgen hebben.

Als de accu helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voor de telefoon aangeeft dat hij opgeladen wordt en gebruikt kan worden om te bellen.

De telefoon geeft aan wanneer het opladen beëindigd is.

Telefoonmenu/navigeren

Voor het aanpassen van instellingen in het menu zijn slechts 4 toetsen nodig:

AB en CD

Toegang tot het menu C toets indrukken

Bladeren door de menuopties: met de D toets

Bevestigen met A. Weigeren/Stap terug : B

BASISFUNCTIES

In- en uitschakelen van de telefoon

Door de B toets minstens 2 seconden in te drukken, schakelt u de telefoon in.

Om uit te schakelen, houdt u eveneens de Btoets 2 seconden ingedrukt.

De eerste keer dat u een nieuwe simkaart gebruikt, moet de 4-cijferige pincode (Personal Identification Number) ingegeven en bevestigd worden met A toets.

Informatie: de pincode is een 4-cijferige combinatie die moet voorkomen dat anderen uw mobiele telefoon kunnen gebruiken. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Telefoneren

Kiezen (handmatig kiezen)

Geef met behulp van de cijfertoetsen de telefoonnummers (altijd inclusief netnummer) in. Voor het corrigeren van een verkeerde invoer, kunt u met de toets B enkele cijfers verwijderen. Met toets A begint u de oproep. Voor internationaal bellen moet u vóór het landnummer een '+'-teken invoeren, door tweemaal op de -toets te drukken (bijv.: +31 voor Nederland).

Nummerherhaling

Met de A toets komt u in het menu Oproepen. Kies nu uit de oproeplijsten (gekozen telefoonnummers, gemiste oproepen, ontvangen oproepen) met de pijltjestoetsen het gewenste nummer en start de oproep met de A toets.

Handsfree

Tijdens een gesprek kunt u de handsfreefunctie inschakelen of uitschakelen (toets langer ingedrukt houden) met de 0-toets.

LET OP: Een te hoge geluidsterkte kan uw gehoor langdurig beschadigen. Stel als de handsfreefunctie geactiveerd is, de gewenste geluidsterkte in met de + - toets.

BASISFUNCTIES

Oproepen aannemen

Als de telefoon overgaat, kunt u met de beide telefoonhoorn-toetsen bepalen of u het gesprek wilt aannemen of niet:

Opnemen: A toets indrukken

Weigeren: B toets indrukken

Een lopend gesprek beëindigen: B toets indrukken

Tijd en datum instellen

Als er niet wordt gebeld, is op het display de tijd zichtbaar.

Instelling: druk op C Toets om in het menu te komen – ga verder met de D toets naar Instellingen > Telefooninstellingen > Tijd en Datum

DISPLAYSYMBOLLEN (BEELDSCHERM)

De symbolen in het display hebben de volgende betekenis:

	Accuaanduiding
	Signaalsterkte
	Ongelezen sms-bericht
	Gemiste oproep
	Toetsblokkering actief

TELEFOONBOEK

In het menu Telefoonboek kunt u telefoonnummers inclusief namen opslaan. Zo heeft u alle contacten en telefoonnummers altijd snel tot uw beschikking.

Algemene instelling

U kunt contacten zowel in de telefoon als op de simkaart opslaan:

In het menu met de C toets gaat u met de D toets naar het telefoonboek, met de A toets bevestigen, menuoptie Gewenst Opslagmedium kiezen.

Opslaan van telefoonboekcontacten

Druk C Toets om in het menu te komen – ga verder met de D toets naar het Telefoonboek en naar de menuoptie Nieuw Contact.

Geef de namen met de cijfertoetsen in (zie bijlage Tekstinvoer) en bevestig met de A toets. Voer daarna het telefoonnummer in en bevestig met de A toets.

Aanvullend kunt u bij ieder ingevoerd contact ook een oproepgroep kiezen (om later een sms-bericht aan een hele groep te kunnen sturen).

Zoeken van telefoonboekcontacten

Met de E toets opent u de contactlijst. Nu kunt u met de D toets het gewenste contact zoeken en met 2x A toets start u de oproep.

Of gebruik Zoeken op naam:

Met E toets opent u het Telefoonboek. Geef nu via de cijfertoetsen de beginletters van het gezochte contact in (eventueel met D toets verder bladeren). Bij het gewenste contact wordt door 2x A toets de oproep gestart.

Kiezen met de Verkort kiezen-toetsen

Onder de toetsen 2 tot 9, de * toets en de # toets kunt u de contacten opslaan die u vaak nodig heeft. Door het indrukken van de betreffende toets gedurende tenminste 2 seconden wordt de oproep gestart.

VIP-toetsen

De toets * (VIP1) en de toets # (VIP 2) zijn speciaal aangegeven met symbolen. Hier kunt u bijzonder belangrijke en vaak gebruikte contacten opslaan.

Sneltoetsen opslaan

LET OP: Het nummer moet eerst in het Telefoonboek opgeslagen worden! Indien er nog geen nummers opgeslagen zijn, dan wordt u daarop attent gemaakt bij wat langer op een cijfertoets drukken en kunt u direct een nummer uit het Telefoonboek kiezen en op de nog lege Sneltoets-plaats opslaan. (2x de A toets indrukken, met de D toets de namen uit het Telefoonboek kiezen die u wilt opslaan.)

In het menu:

Druk op C toets om in het menu te komen - ga verder met de D toets naar Instellingen > Oproepinstellingen Verkort kiezen.

Kies hier een sneltoets en kies nu in menuoptie Bewerken het contact en met A toets opslaan.

Toets 1 is gereserveerd voor het nummer van het antwoordapparaat (Mobilbox).

Dat nummer kunt u veranderen in het menu Berichten > Mobilbox.

NOODOPROEPFUNCTIES

De toets Noodoproep gebruiken

U kunt in totaal 4 noodnummers (familie, burens, vrienden, hulpdiensten...enz.) opslaan. Deze nummers worden in een noodgeval, door lang op de toets Noodoproep te drukken op de achterkant van het toestel, in de door u opgeslagen volgorde automatisch gebeld. Bovendien wordt kort voor de noodoproep een nood-sms gestuurd naar het eerste, geldige mobiele noodtelefoonnummer.

Tijdens de noodoproep klinkt een continu, luid waarschuwingssignaal, waardoor eventuele omstanders weten dat het een noodgeval betreft.

Als het eerste nummer niet bereikt wordt, dan wordt automatisch het volgende nummer gebeld.

Let op:

De telefoon kan niet herkennen of een persoon of een antwoordapparaat opneemt en beoordeelt beide altijd als succesvolle noodoproep!

Opslaan/veranderen van noodtelefoonnummers

Druk C toets om in het menu te komen - ga verder met de D toets naar het Telefoonboek en dan naar de optie SOS-nummer (altijd met de A toets bevestigen). Verander het betreffende noodnummer of sla het nu op.

In-/uitschakelen van de noodoproepfunctie

Ga naar het menu met C toets - ga verder met de D toets naar de SOS-nummers in het Telefoonboek en hier naar de optie Status (altijd met de A toets bevestigen).

Let op:

Als u noodnummers zoals hulpdiensten, politie, brandweer enz. als noodtelefoonnummers wilt opslaan, moet u dat eerst met de betreffende instantie zijn overeengekomen. Er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor kosten die kunnen ontstaan bij abusievelijk bellen.

Tekst van de noodoproep-sms opslaan

Dit bericht wordt kort voor de noodoproep aan het eerste, geldige mobiele noodtelefoonnummer gestuurd.

Druk op C toets om in het menu te komen – ga verder met de D toets naar Berichten, bevestig met A toets en ga hier naar de optie Noodoproep-sms. De tekstinvoer gebeurt door middel van de cijfertoetsen (zie Bijlage).

SMS-BERICHTEN

Korte berichtjes (sms – Short Message Service) – zijn eenvoudige tekstberichtjes van max. 160 tekens lang. Deze dienen vaak om een gesprekspartner op de hoogte te stellen wanneer men zelf of als de gesprekspartner op dat moment niet kan telefoneren of niet bereikbaar is. Vraagt u bij uw telefoonoperator na of deze dienst voor u beschikbaar is.

Het Sms-Service Center (SMSC)

Meestal is het telefoonnummer van het Service Center al op de simkaart opgeslagen. In een enkel geval kan het echter voorkomen, dat u dit nummer zelf moet invoeren, voordat sms'jes verstuurd/ontvangen kunnen worden (zie Bijlage). Vraagt u bij de operator van uw mobieltje naar het SMSC-nummer.

SMSC-nummer opslaan: Druk op C toets om in het menu te komen – ga verder met de D toets naar Berichten en hier naar de optie Sms-instellingen/Profielinstellingen (altijd met A toets bevestigen).

Sms versturen

Druk C toets om in het menu te komen – ga verder met de D toets naar Berichten en hier naar de menuoptie Bericht (altijd met A toets bevestigen). De tekstinvoer gebeurt door middel van de cijfertoetsen. Elke toets vertegenwoordigt meerdere tekens, die door meerdere keren drukken verschijnen. Lees hiervoor ook de informatie over tekstinvoer in de Bijlage.

Bevestig nu met A toets en kies de gewenste zendwijze, geef het telefoonnummer in of kies die uit het Telefoonboek (A, blader met de pijltjestoetsen naar de gewenste naam en met A kiezen).

Opnieuw drukken op de A toets voor het verzenden van het bericht.

Sms ontvangen

Een geluidssignaal en een melding op het display tonen aan dat u een nieuw bericht (sms) heeft ontvangen. Met A toets kunt u het bericht direct lezen of u kunt via het Menu de lijst van ontvangen berichten inzien.

(in het menu met de C toets, ga verder met de D toets naar Berichten > Binnengekomen berichten)

RADIO

Inschakelen: FM-schakelaar aan de linkerkant omhoog schuiven.

Uitschakelen: FM-schakelaar aan de linkerkant naar beneden schuiven.

Zender invoeren/zoeken:

Als de frequentie van de gewenste zender bekend is, kunt u die met de pijltjestoetsen instellen.

Automatische zenderzoeker

Druk in de frequentiestand op de * toets – de zenderzoeker gaat lopen.

Als u de radio uit- en weer aanzet, blijft altijd de laatste beluisterde zender ingesteld.

Geluidssterkte veranderen

Met de +/- toets aan de linkerkant van de telefoon kunt u de geluidssterkte aanpassen.

FUNCTIONIES IN HET MENU/INSTELLINGEN

In het menu Instellingen vindt u meer gedetailleerde instellings- en aanpassingsmogelijkheden om uw nieuwe mobiele telefoon nog persoonlijker te maken.

U komt in het Instellingenmenu met de C toets, kies met de D toets de optie Instellingen en met de A toets bevestigen (A toets = bevestigen, B toets = stap terug, D toets in het menu bladeren).

Stille modus

Hier kunt u uw telefoon zo instellen, dat er bij een inkomende oproep geen geluid klinkt en er ook geen andere geluiden worden afgespeeld (bijv. bij een inkomende sms).

Telefooninstellingen

Gebruikersprofiel en geluidsinstellingen

Er zijn twee gebruikersprofielen op het toestel beschikbaar: Algemeen en Headset

Het headsetprofiel wordt automatisch geactiveerd als u de headset op het toestel aansluit – zo zijn verschillende instellingen voor normaal gebruik en voor gebruik met de koptelefoon mogelijk.

In het menu Geluidsinstellingen verandert u beltonen en signalen voor:

- inkomende oproepen
- toetsgeluid (geluidloos, klik, klank en ‘menselijke stem’)
- sms
- in-/uitschakelen (begroetingsmelodie)
- wekker
- waarschuwing (in-/uitschakelen van het trilalarm)

Tijd en datum

Hier stelt u de actuele tijd en datum in – deze worden in stand-bystand op het display getoond.

Taal (displaytaal)

Instellen van de displaytaal. Wanneer deze abusievelijk veranderd wordt, vindt u aan het begin van deze handleiding een eenvoudige mogelijkheid om de spraakinstelling aan te passen.

Invoerwijze

Hier kunt u de standaard invoerwijze voor teksten (bijv.: sms’jes schrijven) vastleggen. Leest u ook de aanvullende informatie in de Bijlage.

Helderheid

Hier kunt u de helderheid van het display naar behoefte aanpassen.

Netwerkinstellingen

Hier kunt u handmatig een bepaald telefoonnetwerk kiezen, of het netwerk automatisch laten kiezen (standaardinstelling).

Oproepinstellingen

Oproepherkenning

Hier stelt u in of uw telefoonnummer bij de oproep getoond mag worden of niet. Vraag uw operator of het mogelijk is om deze functie te gebruiken.

Aankloppen

Hier stelt u in of tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek via het aanklopsignaal mag worden aangegeven.

Oproepomleiding

Binnenkomende oproepen kunnen, via door u vastgestelde voorwaarden, naar een ander telefoonnummer van uw keuze omgeleid worden (bijv.: naar uw Mobilbox).

Lijnomschakeling

Dienst voor het omschakelen van L1/L1 (Lijn1/Lijn2). Vraag aan uw netwerkbeheerder of u deze functie nodig heeft resp. kunt gebruiken.

Beltijdherinnering

Herinnert u via een signaal hoe lang u aan het bellen bent (bijv.: iedere minuut) om kosten te besparen.

Verkort kiezen.

Op de toetsen 2 tot 9, de * toets en de # toets, kunt u de contacten opslaan die u vaak nodig heeft. Door het indrukken van de betreffende toets gedurende tenminste 2 seconden, wordt de oproep gestart. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Telefoonboek’.

Zwarte lijst (‘Black List’)

Telefoonnummers die hier worden ingevoerd, kunnen u niet bellen (de ‘bezettoon’ klinkt dan).

Automatisch handsfree telefoneren

De handsfreefunctie wordt bij elk telefoontje automatisch geactiveerd.

Beveiligingsinstellingen

Simblokkering

Hier kunt u het verzoek om de pincode in- en uitschakelen.

Telefoonblokkering

Hier kunt u het verzoek om de telefoonbeveiligingscode in- en uitschakelen.

Fixed Dial (FDN)

De afkorting FDN staat voor Fixed Dialing Numbers. Met deze instelling kunt u ervoor zorgen dat alleen bepaalde telefoonnummers te kiezen zijn. (Let op: voor deze functie is de pin2 nodig – vraag hiernaar bij uw operator).

Wachtwoord wijzigen

Hier kunt u de wachtwoorden (pins) wijzigen (pin1, pin2, telefoonblokkering).

Alarm (wekker)

Let op! Stel vóór het gebruik van het alarm (de wekker) de juiste tijd en datum in.

Bevestig de invoer met de A toets.

Geef uren en minuten tweecijferig in en bevestig met de A toets.

Als de wekker afgaat, met de B toets afzetten. De wekkermelodie kunt u in het menu Telefooninstellingen/Gebruikersprofiel/Geluidsinstellingen veranderen.

Rekenmachine

Ingebouwde zakrekenmachine voor het uitvoeren van de basisrekenfuncties. Voer de cijfers via de betreffende toetsen in. Met de toets # krijgt u een decimaalkomma. De gewenste rekenopties kunt u met de D toets kiezen.

Instellingen herstellen

Reset de mobiele telefoon op de basisinstellingen.

De vooringestelde veiligheidscode is: 1122

BIJLAGE

Invoeren van teksten

Onder iedere toets van het cijferblok zijn meerdere letters of andere tekens ingedeeld. De aparte tekens kunt u bereiken door de betreffende toets steeds meermaals kort achter elkaar in te drukken.

Drukt u bijv. de toets 4 driemaal kort in, dan krijgt u de letter 'I'.

Drukt u bijv. de toets 8 tweemaal kort in, dan krijgt u de letter 'U'.

Drukt u bijv. de toets 9 eenmaal kort in, dan krijgt u de letter 'W'.

Door het indrukken van de # toets wisselt u tussen de invoerwijzen:

Multitap-abc Alle letters worden klein geschreven.

Multitap-ABC Alle letters worden groot geschreven.

Bij numeriek in plaats van letters worden alleen cijfers ingevoerd.

Beveiligingscodes

Pin1, pin2 en pukcodes

Met de pincode die u tegelijk met de simkaart ontvangt, kunt u de simkaart beveiligen tegen gebruik door onbevoegde personen.

De pin2-code, die u bij met bepaalde simkaarten krijgt, heeft u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Als u de pin- of pin2-code driemaal achter elkaar verkeerd ingeeft, wordt u verzocht de puk- of de puk2-code in te geven. Vraagt u het bij uw operator na als u deze codes niet kent.

VAAK GESTELDE VRAGEN

Op het beeldscherm staat “Simkaart plaatsen! Alleen 112 mogelijk”

Controleer de insteekrichting van de simkaart (goudkleurig contact naar beneden)

Een oproep is mislukt

Controleer het gekozen telefoonnummer en het netnummer nogmaals op juistheid. Voer bij alle telefoonnummers ook het netnummer in! Controleer of u nog voldoende tegoed hebt op uw prepaid simkaart. Is de simkaart correct geplaatst? Is er voldoende netwerkontvangst?

Is er een verkeerde lijn ingesteld (zie lijndoorschakeling).

Het display van de telefoon is leeg/donker

De telefoon staat in de energiespaarstand: druk op een willekeurige toets.

De telefoon is uitgeschakeld (de B toets 2 seconden indrukken om in te schakelen)

De telefoon reageert niet

Controleer of de accu is geplaatst en opgeladen is. Verwijder de accu en wacht enkele seconden alvorens hem terug te plaatsen.

Probeer het toestel nu weer in te schakelen.

Het opladen start niet

Bij een lege accu kan het tot 10 minuten duren voor het opladen wordt aangeduid.

Er kunnen geen sms-berichten verstuurd/ontvangen worden

Controleer in het menu Berichten of het nummer van het Sms-ServiceCenter ingevoerd is (zie hoofdstuk Sms).

Mogelijk is het sms-geheugen vol. Verwijder enkele berichten.

Er kunnen geen oproepen ontvangen worden

Bellers horen een 'drietoon' of ze horen dat het nummer niet bestaat.

Verwijder alle oproepomleidingen met de code: ##002###

Wendt u tot uw operator.

AFVALVERWIJDERING**Verwijdering van de verpakking:**

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen zijn recycleerbaar en kunnen hergebruikt worden.

Verwijdering van accu's:

Accu's en batterijen horen niet bij het huisvuil!

Als consument bent u wettelijk verplicht om opgebruikte accu's en batterijen terug te brengen. U kunt ze bij een plaatselijk inleverpunt of in de speciaalzaak afgeven.

Verwijdering van uw toestel:

Als u dit product op een dag niet meer nodig heeft, gooi het dan alstublieft niet bij het huisvuil. Breng het daarentegen omwille van het milieu naar een verwerkings- of recyclingbedrijf, waar oude toestellen worden aangenomen en conform milieuwetten verwerkt worden.

Technische gegevens:

accu	li-ion, 650 mAh
max. stand-bytijd	ca. 100 uur
max. spreektijd	ca. 3 uur
gsm-frequentieband	gsm 900/1800
gewicht (incl. accu)	ca. 78 g