

GRABIT

Retire vos vis endommagés

La foreuse doit être en mode dévissage en permanence

PERCEUSE

Facile à utiliser avec une perceuse de 3/8-in à vitesse variable, et en mode dévissage.

ATTENTION

Toujours porter des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous utilisez une perceuse.

1. Pour retirer la vis endommagée, utiliser le Grabit sur votre perceuse en la mettant en vitesse variable et en mode « dévisser ».
2. Peut être utilisé lorsque votre perceuse est en mode « changement rapide » pour une utilisation rapide et efficace. Grabit peut être utilisé avec tous les types des vis : Hex, Phillips, Torx, Square Drive, etc... Fonctionne aussi sur le bois, la tôle, la mécanique, et bien d'autres encore.
3. Le Grabit peut ne pas fonctionner si utilisé sur de trop grandes vis excédents 5cm.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Brunissage/Forage
 - a. Assurez-vous que la perceuse est bien sécurisée et fonctionne correctement.
 - b. Insérez le Grabit dans la perceuse pour que l'extrémité visible soit du côté forage du Grabit.
 - c. Mettre la perceuse en mode « dévissage » (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
 - d. Placez alors le bout du Grabit sur le centre de la vis endommagée, puis mettez en route la perceuse tout en faisant pression avec votre main. Arrêtez lorsque qu'il y a un orifice distinct qui apparaît au centre de la vis.
2. ENLEVEZ ALORS LE GRABIT DE VOTRE PERCEUSE ET RETOURNEZ-LE POUR AVOIR COMME EXTREMITÉ VISIBLE LE CÔTÉ « DEVISSAGE ».
3. Enlever la vis
 - a. Gardez toujours la perceuse en mode « dévisser » (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
 - b. Placez votre perceuse sur le centre de la vis que vous venez de forer.
 - c. Mettez alors votre perceuse en marche, sur la vitesse « lent », et n'appuyez pas trop fort sur votre perceuse.
 - d. Le Grabit va alors rentrer dans l'orifice que vous avez fait précédemment et la vis va alors se dévisser.

REUTILISATION

La vis endommagée peut alors être réutilisée, il suffit de la nettoyer, et de la lubrifier avec de l'huile.

CONSEIL D'UTILISATION

Pour les vis compliquées à enlever, si l'embout pour forer glisse sur la vis, il faut alors repolir la vis pour que l'orifice soit plus profond qu'il ne l'était. Si cela ne fonctionne pas, changez d'embout Grabit pour une taille plus grande et reprenez les instructions depuis le départ. Attention, ces deux conseils peuvent endommager la vis.

Vis

Grabit #1	No.4 – No. 7
Grabit #2	No. 8 – No. 10
Grabit #3	No. 11 – No. 14
Grabit #4	No. 16 – No. 24